
Technical Data Report

洗淨剤 TS

<溶剤型・エマルジョン型接着地張剤の溶解剥離剤／スクリーンメッシュの付着物の洗淨剤>

【性 状】

- 外 観 : 微黄色透明液体
組 成 : 溶剤／界面活性剤
溶解性等 : 溶剤に任意に溶解。水と瞬時に乳化。

【特 長】

1. 溶剤型・エマルジョン型接着地張剤を、溶剤単独に比べて、強力・速やかに溶解剥離します。
2. ゴムベルト・スクリーンメッシュに対するダメージが殆どありません。
ハバジットポリウレタンベルトにも適合します。
3. 排水時に瞬時に乳化します。
4. スクリーンメッシュに付着したバインダー・顔料・染料の除去用にも最適です。
5. シンナーよりも低臭気で扱い易い。

【剥離方法】

<オート、ロータリースクリーンの地張剤の溶解剥離>

本品をウエス等に染み込ませ、地張剤上（ベルト上）にたらし、ベルトを低速回転させて溶解させ、ドクターでそぎ落とし、よく拭い落して下さい。
剥離後は、よく水洗して下さい。

<ハンドスクリーンの地張剤の溶解剥離>

地張面にウエスを被せ、本品をよく染み込ませるか、直接塗布して、よく溶解させてドクターでそぎ落とし、よく拭い落して下さい。剥離後は、水洗して下さい。

<スクリーンメッシュ・スケージ等の洗淨>

本品をウエスやスポンジ等に染み込ませ、塗布し、しばらくしてからブラシ水洗して下さい。

【注意点】

- ・水で薄めると溶解剥離効果が減少します。水分を避けて御使用下さい。
- ・換気の良い場所で、またゴム手袋・前掛け等の保護具を着用して御使用下さい。

十分な確認試験のうえ御使用下さい。

株式会社 村山化学研究所

<本社> 〒629-0152
京都府南丹市八木町大藪上河原田3番地

TEL (0771) 42-5248 / FAX (0771) 42-5148

E-mail : mc8888@paw.hi-ho.ne.jp

MURAYAMA CHEMICAL LABORATORY CO., LTD.

<Head office> 3, kamikawaharada, Oyabu, Yagi-cho,
Nantan-city, kyoto, 629-0152 JAPAN